RedCard

Инструкция по установке

1. Установите дистрибутив .Net Framework (4.6 или выше).

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework

2. Распакуйте архив с программой RedCard на машине оператора, в любую удобную папку. В случае, если архив с дистрибутивом запаролен, пароль по умолчанию: **redcard**

На этом этапе можно проверить запуск программы.

3. Подключите лазерный гравировщик в локальную сеть компьютера. Убедитесь, что оба устройства находятся в одной подсети. Пример:

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×
Общие	
Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возножность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.	
○Получить IP-адрес автоматически	
Оспользовать следующий IP-адрес:	
IP-адрес:	192.168.0.1
Маска подсети:	
Основной шлюз:	
О Получить адрес DNS-сервера автоматически	
О Использовать следующие адреса DNS-серверов:	
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно	
	ОК Отмена

4. В конфигурационном файле Redcard.exe.config укажите IP адрес лазерного гравировщика в параметре DPS_IP. Пример:



По необходимости, проведите дополнительные настройки конфига в зависимости от метода персонализации карт.

5. Запустите программу и выполните тестовое подключение к гравировщику.